


Datablad HiTAC®-filter



Werking

Elk Quooker-reservoir is uitgerust met een actief koolfilter, het HiTAC®-filter. Actieve kool wordt onder andere gebruikt voor het reduceren van bepaalde biologisch afbreekbare componenten, micropolluenten (zoals medicijnresten, pesticiden, herbiciden, PFAS) en andere verontreinigingen die zich soms in ons drinkwater bevinden en de geur, kleur en smaak daarvan ongunstig beïnvloeden. Daarnaast heeft het filter katalytische eigenschappen voor het afbreken van oxidatieve, reactieve stoffen (denk aan chloor).

Milieu en recycling

Gebruikte filters kunnen zonder gevaar bij het huishoudelijk vuil worden weggegooid.

Tips voor gebruik

Eerste gebruik

Nadat het Quooker-systeem is aangesloten, moet vóór het eerste gebruik eenmalig het reservoir twee minuten worden doorgespoeld tot het water helder is. Doe dit door de kartelknop tweemaal in te drukken en vervolgens te draaien. De lichtring toont nu een rood licht op de Quooker-kraan. Eerst zal er wat zwart water uitstromen. Dit is actieve koolstof uit het filter en onschadelijk voor de gezondheid.

Onderhoud

Quooker adviseert om eens in de vijf jaar een onderhoudsbeurt uit te voeren (afhankelijk van de waterhardheid in jouw regio). Misschien heb je een complete onderhoudsset nodig, maar wellicht kun je ook volstaan met het vervangen van je HiTAC®-filter. Via onze serviceshop kun je gemakkelijk de juiste onderhoudsset bestellen op basis van je serienummer. Telkens als het filter wordt vervangen, moet het Quooker-reservoir minimaal twee minuten met water worden gespoeld.

Op vakantie

Het is voordeliger om het Quooker-systeem uit te zetten als je langer dan drie dagen op vakantie gaat. Uitzetten gaat eenvoudig met de schakelaar in de vorm van een 'Q' aan de bovenzijde van het reservoir. Bij de oudere reservoirs zit er rechts aan de achterkant van de kap, naast het LED-snoer, een schakelaar. Als je weer thuis bent, is het verstandig om het Quooker-systeem, voordat je het weer gebruikt, een minuutje door te laten stromen om het systeem te ontluchten.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met onze serviceafdeling door het serviceformulier in te vullen op quooker.nl/servicecontactformulier. Je kunt ons ook bellen op 0180 420488, optie 1 voor service.

Quooker®

Quooker Nederland B.V.
Staalstraat 1
2984 AJ Ridderkerk
+31 (0)180 420488
info@quooker.nl
www.quooker.nl