



11	R 0054	Ricambio confezione per fissaggio cucina estraibile	1
10	R0006	Contrappeso in piombo Ø14 per flessibili a doppia aggraffatura	1
9	01572	Ricambio flex doppia aggraff. attacco M15x1maschio e G1/2"femmina L175cm - ACS	1
8	01384	Ricambio aeratore completo per doccetta estraibile.	1
7	01198	Doccetta estraibile completa "LOGIK"	1
6	1318	Ricambio flessibile alimentazione Ø6x10 M8x1 calotta 3/8"F L550mm BLU	1
5	28747	Ricambio flessibile alimentazione Ø6x10 M8x1 calotta 3/8"F L550mm ROSSO	1
4	13399	Ricambio pomolo per leva "OXYGENE"	1
3	13396	Maniglia completa "OXYGENE"	1
2	R0239	Ricambio ghiera di serraggio M37x1 per cartuccia Ø35	1
1	01156	Ricambio cartuccia miscelatrice ø35 senza distributore	1
N°	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'

GESSI

- Art. 13193

Mix monocomando cucina con doccetta estraibile "LOGIK"