



10	R0061	Ricambio kit di fissaggio cucina	1
9	r0335031	Contrappeso in piombo Ø10 da gr.500	1
8	01101	Ricambio flex di alimentazione M10x1calotta G3/8"F L470mm Blu	1
7	28994	Ricambio flex di alimentazione M10x1calotta G3/8"F L470mm Rosso	1
6	28986	Ricambio flex nylon attacchi M15x1 girev - M15x1 girev L200cm - ACS	1
5	28867	Ricambio maniglia completa Ø42 con leva "JUST"	1
4	R0702	Ricambio ghiera di serraggio M37x1 per cartuccia Ø25	1
3	01354	Ricambio cartuccia miscelatrice Ø25	1
2	01108	Aeratore M24x1	1
1	28866	Ricambio doccetta conica per canna Ø24 "JUST"	1
N°	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'

GESSI

JUST Art. 20577

Mix monocomando cucina estraibile "JUST"